

FG-KAL / KBM SERIES C FUNCTIONS

	DISPLAY		
With the display off hold <CAL> + <MODE> and then press <ON/OFF>	Version		
<MODE>	Display		
<PRINT>	CHECK		
<PRINT>	Init		
<PRINT>	C-Fnc		
<MODE>	C1	Cal	0 : Enable
			1 : Disable
<MODE>	C2	(TARE) key	0 : Disable
			1 : Enable
<MODE>	C3	Model	0 : 30 kg
			1 : 60 kg
			2 : 150 kg
			3 : 200 kg
<MODE>	C4	Metric	0: Metric
			1 : Non Metric
<MODE>	C5	Zero Tracking	0 : Disable
			1 : Enable
<MODE>	C6	Decimal point	0 : “.”
			1 : “,”
<MODE>	C7	Fixed Range	0
<MODE>	END		
<MODE>	C-Fnc		
<ZERO> store data	Weigh Mode		